

Base de carga **EnSURE** Touch

La base de carga EnSURE Touch simplifica la carga de su EnSURE Touch sin la molestia de cables y alambres. Utiliza el cable de carga USB-C y el adaptador suministrados con EnSURE Touch, y funciona con y sin la cubierta protectora del luminómetro.

PIDA MAS INFORMACIÓN

DESCARGAR INSTRUCCIONES





Se puede cargar con/sin funda protectora

Indicador de carga

De reducido tamaño

Sin necesidad de enchufar el cargador





Cargue su EnSURE Touch con o sin su estuche protector.

La luz naranja indica que el instrumento aún se está cargando.

Verde indica que está completamente cargado.

El tamaño reducido de la base ocupa un espacio mínimo en su mostrador.

La base de carga siempre está enchufada, por lo que todo lo que necesita hacer es colocar el EnSURE Touch en la base de carga.